

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung Ninja 300 2013-	6529418

### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x15mm

3x Gummi-U-Scheibe Ø6

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Radabdeckung
2. Befestigen Sie die neue Radabdeckung mittels der 3 M6x15mm Schrauben und U-Scheiben
3. Zentrieren Sie nun die Radabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
--	--

<b>Stand: 20.03.13</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	---