

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**TRIUMPH TRIDENT 750/900 ab Bj. 93**  
**TRIUMPH SPRINT, Bj. 94**  
**Artikel-Nummer: 650.735 00 01**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts          |
| 1 Versteifungsstrebe          | 1 Gepäckbrücke                 |
| 16 Kunststoffkappen M 6       | 6 Sechskantschrauben M 6 x 18  |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 50 | 16 U-Scheiben Ø 6,4            |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 8 U-Scheiben Ø 8,4            | 2 Haltestreben                 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 selbstsichernde Muttern M 8  |
| 4 Kunststoffkappen M 8        |                                |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Blinkerbefestigungslaschen vom Rahmen lösen. Soziushaltegriff demontieren.

An den Befestigungspunkten der Blinkerlaschen am Rahmen werden die mittleren Rohrstreben der Kofferträger mit den Originalschrauben montiert.

Die hinteren oberen Rohrstreben werden unter dem Haltegriff am Ende der Sitzbank mit den längeren Schrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben montiert. Danach Haltegriff wieder montieren. Bei Modellen Bj. 98 entfällt der Haltegriff.

Die vorderen unteren Haltestreben für die Kofferträger werden von der Radseite her an den Befestigungsschrauben der Soziusfußrasten montiert. Sie werden an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und Muttern verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger (abgewinkelt) wie original, aber ohne die Befestigungslaschen, montiert. Die Blinkerkabel seltlich an den Rückleuchten vorbei zu den Anschlußkabel führen; sie müssen nicht verlängert werden.

Die Versteifungsstrebe wird an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Sie verläuft über dem Kotflügel, wird aber mit diesem nicht verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter, die mit den Koffern geliefert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**  
**Anschließend die Kunststoffkappen aufsetzen.**

Der Träger ist so konstruiert, daß alle HEPCO & BECKER Koffer und Topcases passen.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**TRIUMPH TRIDENT 750/900 ab Bj. 93 - 97**



**TRIUMPH TRIDENT ab Bj. 98**