

Kofferträger
SUZUKI SV 1000/S
SUZUKI SV 650/S ab. 2003

Artikel-Nummer: 650.377 00 01 schwarz
650.354 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Kofferträger links | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 1 Blinkerhalter | 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 6 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20 mm |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 25 | 8 Quetschverbinder |
| 4 Blinkerkabel à 15 cm | 6 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Oval-Lamellenstopfen 35 x 20 mm | 6 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

WICHTIGER HINWEIS: Die Montage der Kofferträger kann nur erfolgen, wenn zuvor der Grundrahmen für das Gepäcksystem montiert wurde!

Montage der hinteren Blinker (A)

Die Blinker demontieren und die Kabel an den Steckern trennen.
Den Nummernschildhalter lösen und darunter den Blinkerhalter fügen. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Von der Radseite her die Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20 unterlegen.

Die Blinkerverschraubung erfolgt ohne die Kunststoffteile. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Kabelsätzen verlängert werden. Die Verlegung der Blinkerkabel erfolgt wie original. Die Originalblinkerbohrungen im Kotflügel mit den Oval-Lamellenstopfen verschließen.

Montage der Kofferträger am Grundrahmen (B)

Die Verschraubung an den Haltetaschen des Grundrahmens mit Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage des Versteifungsbügels

Am Grundrahmen (C): Mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

An den Kofferträgern (D): In Fahrtrichtung gesehen davor, mit Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Der Kofferträger kann durch eine Gepäckbrücke Art.-Nr. 650.377 01 01 ergänzt werden.



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

