

## Gepäckträger mit Kofferträger für Kawasaki VN 800

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.273 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 1453 100  
Fax: 06331 1453 120

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter	1 Gepäckbrücke
4 Inbusschrauben M 8 x 40	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Inbusschraube M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
12 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Chromstopfen für 16er Rohr	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm	4 Schloßschrauben M 6 x 16
1 Inbusschraube M 6 x 35	1 Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Blinkerkabel der hinteren Blinker trennen und diese demontieren. Die Seitendeckel links und rechts abschrauben.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Verschraubungspunkten der Seitendeckel direkt am Rahmen montiert. Hierzu rechts die Originalschraube gegen die mitgelieferte Inbusschraube M 6 x 20 austauschen. Von außen eine Karosseriescheibe Ø 6,4 mm unterlegen.

Links die Originalschraube gegen die mitgelieferte Inbusschraube M 6 x 35 austauschen. Von außen eine Karosseriescheibe Ø 6,4 mm unterlegen. Zwischen Seitendeckel und Haltetasche des Packtaschenhalters wird eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm zwischengeschoben.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in den seitlichen Chromleisten mit den Inbusschrauben M 8 x 40 montiert. Die Originalschrauben entfallen.

Der Befestigungsbügel wird an den Bohrungen der hinteren Blinker montiert. Er wird so plaziert, daß die Verbindungsstrebe direkt über der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser verschraubt werden kann. Die Verschraubung des Bügels erfolgt mit den Inbusschrauben M 8 x 40.

Die Blinker werden jeweils in den beiden hinteren Bohrungen des Befestigungsbügels montiert. Die Blinkerkabel werden in den seitlichen Chromleisten zu den Anschlußkabeln geführt; sie müssen nicht verlängert werden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden Hepco & Becker Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den oberen Laschen der Kofferträger (von der Fahrzeugmitte) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Den Seitendeckel rechts anbringen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Weiterhin haben wir für die VN 800 einen verchromten Zier- und Schutzbügel unter der Artikel-Nr. 501.208 in unserem Lieferprogramm.

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 1453 100  
Fax: 06331 1453 120

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

