

Kofferträger für KAWASAKI KLR 650

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr: 650.245 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Haltestrebe rechts	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Haltestrebe links	12 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsbügel	4 selbstsichernde Muttern M 8
1 Blinkerhalter	8 Stahldistanzen Ø 16 x Ø 13 x 11 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 45	6 Kunststoffkappen M 8
2 Inbusschrauben M 6 x 25	8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die vorderen seitlichen Befestigungsschrauben (Inbus) des Originalgepäckträgers, der im Originalzustand verbleibt, demontieren.

Die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger (links den Kofferträger mit den kürzeren Winkeln verwenden) werden an den seitlichen Bohrungen des Originalgepäckträgers (Befestigungsbohrungen und Originalblinkerbefestigungen), vorne mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45, hinten mit den Originalinbusschrauben der vorderen Gepäckträgerbefestigungen, verschraubt.

Die Haltestreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt (rechts die doppelt abgekröpfte verwenden). Sie werden an den oberen Befestigungen außen an den Soziusfußrastenauslegern montiert. Die Originalschrauben werden gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 30 ausgetauscht.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er dient zur Versteifung der beiden Kofferträger und wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er verläuft oberhalb der Nummernschildverschraubung.

Die hinteren Blinker werden an dem mitgelieferten Blinkerhalter montiert. Dieser wird mit den beiden Laschen unter der Originalgepäckpalette an den hinteren Schrauben montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 25 austauschen, zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 6 verwenden. Die Blinker werden an den abgewinkelten Enden montiert, wobei innen über die Blinkerhohlschrauben jeweils eine Stahldistanz Ø 16 Ø 13 x 11 mm geschoben wird. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör für die KLR 650 bieten wir unter der Art. Nr. 502.204 00 01 einen Tank- und Motorschutzbügel in schwarz an.

