

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für HONDA XL 500 S

Artikel-Nummer: 650.143 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Befestigungsstreben	1 Gepäckbrücke
1 Befestigungsbügel	2 Sechskantschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	3 Sechskantschrauben M 6 x 30
2 Sechskanthohlschrauben M 10 x 50 x 1,25	1 Sechskantschraube M 6 x 25
4 U-Scheiben Ø 8,4 mm	2 Senkinbusschrauben M 8 x 20
2 U-Scheiben Ø 10,4 mm	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13	2 Aludistanzen Ø 20 x Ø 11 x 30
2 Rundgummifedern 5118 151	1 Aludistanz Ø 15 x 80 mit Gewindesackbohrungen M 6
4 selbstsichernde Muttern M 8	4 Schloßschrauben M 6 x 16
16 Kunststoffkappen M 6	8 selbstsichernde Muttern M 6
	4 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt Befestigungsgestänge lösen. Beidseitig die beiden Schrauben lösen, mit denen die Sitzbank am Rahmen befestigt ist. In die freigewordenen Bohrungen die Rundgummifedern anbringen.

Die Kofferträger mit den vorderen Befestigungswinkeln an den Rundgummifedern verschrauben. Rechts den Kofferträger mit den langen Winkeln verwenden. Die mittleren Laschen der Kofferträger werden am Rahmenende mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 angebracht..

Die hintere obere Motorhalteschraube lösen. Hieran werden die beiden Befestigungsstreben verschraubt. Die beiden Streben anhalten, damit festgelegt werden kann, welche Strebe links- und welche rechtsseitig montiert wird. Die Original U-Scheibe entfällt. Die Streben mit Senkinbusschrauben M 8 x 20 an den Kofferträger befestigen.

Der Befestigungsbügel wird an den seitlichen hinteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unter der Rücklichtkonsole. Die Lasche in der Mitte wird mit der Bohrung im Kotflügel verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungswinkeln der Kofferträger direkt verschraubt. Hinten wird linksseitig die Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 und rechtsseitig die Distanz mit Gewindesackbohrungen Ø 15 x 80 zwischengeschoben. Links hierzu die Sechskantschraube M 6 x 30 verwenden, rechts die Sechskantschraube M 6 x 18.

Die Blinker werden mittels den Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 und den Aludistanzen Ø 20 x Ø 11 x 30 in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt. Die Originalblinkerhalterungen entfallen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen!

Hinweis: Beim Betrieb mit Koffern muß der Werkzeugkasten linksseitig entfallen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

