

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für  
DUCATI 750 / 900 SS ab Bj. 91  
Bestell-Nr. 650.723

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
4 Inbusschrauben M 8 x 25	2 Sechskantschrauben M 6 x 40
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 U - Scheiben 6,4 x 3 mm dick	10 U - Scheiben 8,4
4 Kabelverlängerungen 15 cm	12 U - Scheiben 6,4
2 Kunststoffkappen M 8	14 Kunststoffkappen M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen 18 x 7 x 25	

#### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die umlaufenden Kunststoffteile demontieren. Die beiden hinteren Blinker abschrauben. Die seitlich angebrachten Reflektoren demontieren; sie entfallen.

Die Befestigungsschrauben der AluAusleger der Auspuffaufhängung und Soziusfußrastenaufnahme vom Rahmen lösen. Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden unter den AluAuslegern an der hinteren Befestigung verschraubt. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 25 austauschen. Damit die Ausleger nicht verspannt montiert sind, werden an den vorderen Befestigungen jeweils 3 U-Scheiben 8,4 untergelegt. Ebenfalls die längeren mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 25 zur Befestigung verwenden.

Die Bohrungen der seitlichen Rohrstreben sind deckungsgleich mit den Befestigungen der Reflektoren am Rahmen. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz 18 x 7 x 25 zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird so plaziert, daß die beiden mittig angebrachten Laschen außen über dem Kotflügel verlaufen und deckungsgleich mit den Originalblinkerbohrungen sind. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden an den hinteren kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPCO - BECKER -Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Auf die überstehenden Gewindeenden jeweils 2 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick schieben und darüber die Befestigungsmuttern montieren.

bitte wenden

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Die Blinkerkabel werden seitlich vom Rücklicht durch die Verkleidung geführt. Sie müssen mit den mitgelieferten Kabeln verlängert werden.

Der Träger ist passend für alle HEPCO & BECKER - Koffer und Topcases, jedoch engen die Seitenkoffer JUNIOR 30 / 40 sowie die Alukoffer die Beinfreiheit für den Sozius erheblich ein. Bei Soziusbetrieb empfehlen wir die Verwendung des Koffersatzes Benjamin, Inhalt pro Koffer ca. 28 ltr. Bestell-Nr. 610.220

Nach Montage der Koffer ist zu überprüfen, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspuff mind 20 mm beträgt.

Bauartbedingt darf der Träger mit max. 20 kg beladen werden.

